

Configuración P2P (CLOUD) en HIKVISION por QR Code

Descripción:

En el siguiente manual se describen los pasos a seguir para agregar un videograbador HIKVISION al servidor P2P por medio del QR Code (código QR) sin la necesidad de configurar el módem/router de Internet ni abrir puertos.



Nota importante:

- Es necesario tener instalada la aplicación **EZVIZ INTERNATIONAL** en el Smartphone (iOS/Android) y tener una cuenta.
- Es necesario tener conectado el equipo al módem/router que brinda Internet independientemente de la compañía proveedora.
- Es necesario tener conectada alguna salida de video del equipo a un monitor.


PASOS PARA CONFIGURAR:

En el videograbador


1. Entrar a **Menú Principal – Configuración de Sistema - Red**



2. Seleccionar la pestaña **General** y habilitar **DHCP**, dar clic en **Siguiente**.




3. Seleccionar la pestaña **Extranet Access** y **Habilitar EZVIZ Cloud P2P**.




4. Dar clic en **Siguiente** para guardar el cambio.


En el Smartphone

1. Abrir la aplicación **EZVIZ INTERNATIONAL**  e ingresar con los datos de la cuenta.
2. Seleccionar la opción **Device** que se encuentra en la parte inferior.



3. Seleccionar el botón **+**, ubicado en la esquina superior derecha para agregar un dispositivo por medio del QR Code y escanear el código.


4. Aparecerá el número de serie del equipo, oprimir el botón  para agregarlo.



5. En la pestaña de Extranet Access aparece un código de verificación, es necesario ingresarlo en la aplicación cuando lo solicite.



6. Al ingresar el código aparecerá el **Status: Normal** en el dispositivo.



Para acceder al stream de video, es necesario seleccionar el botón **My Camera** y seleccionar el canal deseado.

